



Como realizar a coleta de suas silagens para análise

ILANA - INSTITUTO LABORATORIAL DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO ANIMAL
Messias Jacob, 350. CEP: 35.640-000 – Pompéu- MG

1. Remova a parte superficial do painel do silo para realizar a coleta da amostra. Caso a coleta seja realizada após a retirada para o trato dos animais, não a necessidade de remover a parte superficial.



2. Retire de 6 a 10 amostras do painel de forma aleatória. Após, faça a homogeneização da amostra composta.



3. Faça o quarteramento da amostra até obter cerca de 500 a 700 gramas da silagem.



Transfira a silagem do balde para uma superfície limpa e misture novamente;

A quartilha deverá ser feita dividindo a amostra composta em quatro partes iguais após a homogeneização;

Descarte duas partes na diagonal, e misture novamente as outras que restaram.

4. Embale a amostra e faça a compactação retirando o máximo de ar possível.



Coloque a amostra em saquinhos plásticos ou a envolva em papel filme;

Pressione a amostra com bastante força para eliminar o máximo de ar do seu interior;

Vede bem a amostra com fita adesiva ou com o próprio papel filme.

Insira a identificação da amostra;
Certifique-se que não exista nenhuma perfuração para evitar entrada de ar.

5. Preencha o Formulário com as informações da amostra

Preencha todos os campos do formulário. Na descrição da amostra, se possível informe também a identificação do híbrido.

A amostra não precisa ser refrigerada.



FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE ANÁLISES

ENDEREÇO LABORATÓRIO

Rua: Messias Jacob Nº 350 Bairro: Centro
CEP: 35640-000 Pompéu - MG
(37) 99827-6101 site: www.ilana.agr.br

FOR03-PSG03-00			
Cliente:		Recebimento amostra:	
CPF ou CNPJ:		Data Coleta:	
Endereço:		Cidade:	
Telefone:		Cep:	
Enviar laudo para:		Estado:	
Responsável Técnico:		Responsável pela coleta:	
Assinar responsável pelo envio:			
Formas de Pagamento:	() Pix () Boleto 07-15 DD () Credíário Parceiros		

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA		ANÁLISES (selecione numeração de análise desejada)	Nº AMOSTRA (uso do laboratório)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Análises					
1	Proteína Bruta		21	Fumonisina	
2	Matéria Mineral		22	Tricotecenos	
3	Matéria Seca		23	Ocratoxina	
4	Umidade		24	Zearalenona	
5	Índice de Acidez		25	Nirs Silagem Milho	
6	Fibra Bruta		26	Nirs Silagem Capim	
7	Extrato Etéreo		27	Nirs Silagem Sorgo	
8	FDN		28	Nirs Feno	
9	FDA		29	Nirs Cama Compost	
10	Índice de Peroxido		30	Nirs Cama de Frango	
11	Carboidrato Totais		31	Nirs Ingredientes	
12	Nitrogênio Não Proteico		32	Nirs Tmr	
13	Extrato Não Nitrogenado		33	Nirs Ração	
14	Amido	14.1 Amido Fecal	34	Nirs Farelos	
15	Lignina		35	Sacarose	
16	NDT		36	Pesquisa de Salmonelas	
17	CNF		37	Microbiologia da água	
18	Proteína Solúvel		38	Cálcio (Ca)	
19	Aflatoxina		39	Fósforo (P)	
20	Deoxinivalenol		40	Potássio (K)	
41	Manganês (Mn)		42	Magnésio (Mg)	
43	Cobre (Cu)		44	Ferro (Fe)	
45	Zinco (Zn)		46	Cobalto (Co)	
47	Cromo (Cr)		48	Sódio (Na)	
49	Boro (B)		50	Selênio (Se)	
51	Teste de Mistura		52	Teste de Limpeza	
53	Tempo de Mistura		54	Análises Solos	
55	Análise opg/eimeria		59.1	Adubos	